


### 작업 연결도



### 동작 시나리오

1. 기어
  - R시 어라운드뷰 항상 ON
  - R → N, D 정지시 10초간 유지후 OFF
  - R → N, D 주행시 20km/h 속도 이상에서 OFF
2. 깜박이
  - 우/좌 회전 보호 모드
  - 5초 이내에 왼쪽 → 오른쪽 → 왼쪽 → 오른쪽 동작 할 경우 모드가 바뀜
    1. 우회전시에만 동작
    2. 좌회전시 / 우회전시
    3. 사용안함

**20km/h 속도 이하에서만 우회전 깜박이 동작시 어라운드뷰 ON**
3. 순정 확장 스위치 동작
  - 한번 짧게 누름 : ON / OFF



### 차량별 커넥터 연결도

<http://gofile.me/6NJdL/qJuiN7w4f>

### AVIEW 3D 차종 이미지 압축본및 관련 자료 (PC에서 다운 받아서 사용하세요)

스마트 디스플레이 홈페이지(smartdisplay.co.kr) → MANUAL → 어라운드뷰 자료실 → 에이뷰 어라운드뷰 관련